



Remplacement de la batterie de la Bose SoundLink Mini II

Ce tutoriel aidera les usagers à remplacer / démonter la batterie de l'enceinte Bose SoundLink Mini II.

Rédigé par: Devon



INTRODUCTION

L'enceinte ne s'allume pas ? Ce tutorial vous aidera à remplacer / démonter la batterie de la Bose SoundLink Mini II.

"Note" : le retrait et le remontage de la batterie requiert l'usage d'un fer à souder et un démontage soigneux.



OUTILS:

- [T9 Torx Screwdriver](#) (1)
- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
- [Soldering Iron](#) (1)
- [Desoldering Braid](#) (1)
- [Solder](#) (1)



PIÈCES:

- [Bose SoundLink Mini II Replacement Battery](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Retournez l'enceinte.

Étape 2



- Retirez délicatement la base en caoutchouc de l'enceinte en tirant sur les bords.

Étape 3



- Retirez les quatre vis Torx T9 de 6 mm des coins de la batterie.

Étape 4



- Soulevez délicatement la batterie du côté le plus proche des quatre broches de contact dorées, mais n'essayez pas encore de la retirer complètement.
- ⓘ À ce stade, la batterie reste connectée via quatre fils à la carte d'alimentation.
- Dessoudez soigneusement les quatre fils de la carte d'alimentation afin de détacher complètement la batterie. Il y a un risque d'endommager le boîtier ou la carte à cause du manque de place pour le fer à souder. Vous voudriez peut-être dans un premier temps, extraire la carte d'alimentation.
 - Pour obtenir de l'aide sur le soudage, consultez le [tutoriel de soudage](#).
- ⓘ Alternativement, vous pouvez retirer la batterie et la carte d'alimentation ensemble, sans aucune soudure, mais l'accès nécessite un [démontage supplémentaire](#), tout en laissant soigneusement la batterie connectée aux deux fils tout le temps.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.