



Bose SoundLink Mini IIバッテリーの交換

Bose SoundLink Mini II のバッテリーを交換/解体する方法です。

作成者: Devon



はじめに

スピーカーは作動しますか？ Bose SoundLink Mini II のバッテリーを交換/解体する手順です。

注意；このバッテリーの交換は、はんだごてを使用します。はんだごての扱い、火災、火傷には十分、ご注意ください。

ツール:

- T9 トルクスドライバー (1)
- 64 Bit Driver Kit (1)
- 半田付けステーション (1)
- Desoldering Braid (1)
- はんだ (1)

部品:

- Bose SoundLink Mini II Replacement Battery (1)

手順 1 — バッテリー



- スピーカーの裏面を上にしてください。

手順 2



- 裏面に装着されたゴム製カバーの角から、周辺に沿って丁寧に剥がします。

手順 3



- バッテリーの各コーナーから6mm T9 のトルクスねじ4本を外します。

手順 4



- 4つのゴールドのコンタクトピン付近の側面からバッテリーを慎重に持ち上げます。まだ完全に取
り出さないでください。
- ⓘ この時点で、バッテリーは電源ボードに4本のワイヤで繋がっています。
- バッテリーを完全に外すには、電源ボードから4本のワイヤの半田を除去してください。ケースや
ボードにダメージを与えずに、半田ごて自由に動かせるスペースがありません。先にボードを取
り外した方が良いでしょう。
- [はんだ付けとはんだ除去の作業ガイド](#)を参照してください。
- ⓘ はんだの除去をしないで、バッテリーと電源装置を外すことも可能ですが、[追加の解体作業](#)が必
要です。作業中、バッテリーが2本のワイヤに接続した状態であるため、特に注意しながら進めて
ください。

このインストラクションを見て、逆の順で組み立てて下さい。