



iMac Intel 20" EMC 2266 Zugangsklappe austauschen

Austausch der Zugangsklappe am iMac Intel 20" EMC 2266

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

Hier wird gezeigt, wie du die Zugangsklappe austauschen kannst, um RAM Chips zu ersetzen, oder um das Gehäuse deines iMacs zu öffnen.



WERKZEUGE:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Zugangsklappe



- Lege den iMac mit der Vorderseite nach unten auf einen Tisch, so dass die Unterkante zu dir zeigt.
- Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Abdeckung.
- ⓘ Diese Schraube bleibt in der Abdeckung hängen.
- Entferne die Abdeckung vom iMac.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.