



# iMac Intel 20" EMC 2266 Zugangsklappe austauschen

Austausch der Zugangsklappe am iMac Intel 20" EMC 2266

Geschrieben von: Walter Galan



---

## **EINLEITUNG**

Hier wird gezeigt, wie du die Zugangsklappe austauschen kannst, um RAM Chips zu ersetzen, oder um das Gehäuse deines iMacs zu öffnen.

---



### **WERKZEUGE:**

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

## Schritt 1 — Zugangsklappe



- Lege den iMac mit der Vorderseite nach unten auf einen Tisch, so dass die Unterkante zu dir zeigt.
- Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Abdeckung.
- ⓘ Diese Schraube bleibt in der Abdeckung hängen.
- Entferne die Abdeckung vom iMac.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2019-07-17 02:03:11 AM.