



iMac Intel 20" EMC 2266 RAM austauschen

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

Benutze diese Anleitung, um die RAM Chips auszutauschen oder aufzurüsten.



WERKZEUGE:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



TEILE:

- [iMac Intel 20" EMC 2266 \(Early 2009\) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC3-8500 2 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-8500 1 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-8500 4 GB RAM Chip](#) (1)

Schritt 1 — Zugangsklappe



- Lege den iMac mit der Vorderseite nach unten auf einen Tisch, so dass die Unterkante zu dir zeigt.
- Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Abdeckung.
- ⓘ Diese Schraube bleibt in der Abdeckung hängen.
- Entferne die Abdeckung vom iMac.

Schritt 2 — RAM



- Ziehe die schwarzen Plastiklaschen am RAM mit dem scharfen Ende des Spudgers aus dem Speicher-Einschub.
- Ziehe die schwarze Plastiklasche aus dem iMac heraus, um den RAM Chip auszuwerfen.

Schritt 3



- Fasse den RAM Riegel an seinen Kanten an und ziehe hinaus seinem Sitz heraus.
- ⓘ Wenn zwei RAM Riegel eingebaut sind, dann musst du diesen Schritt für den zweiten wiederholen.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.