



Motorola Atrix 4G Akku austauschen

In dieser Anleitung wird der Austausch des Akkus in einem Motorola Matrix 4G Telefon gezeigt.

Geschrieben von: Derek Walker



EINLEITUNG

Hier wird gezeigt, wie der Akku ausgebaut wird.



WERKZEUGE:

- [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Akku



- Hebe die Rückabdeckung von der Rückseite ab.

Schritt 2



- Setze einen Spudger oder ein Plastiköffnungswerkzeug in die kleine Aussparung unten am Akku.
- Hebe den Akku heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

