



# iPhone 7 显示组件的更换

将显示组件从iPhone 7上拆解下来进行维修。

撰写者: Evan Noronha



## 介绍

对手机进行其他维修的先决条件。

### 工具:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)

### 章节:

- [iPhone 7 Screen](#) (1)
- [iPhone 7 Display Assembly Adhesive](#) (1)
- [iPhone 7 Front Panel Assembly Cable Bracket](#) (1)
- [iPhone 7/7 Plus Bottom Screws](#) (1)
- [iPhone 7 Rear Camera Connector Bracket](#) (1)
- [NuGlas Tempered Glass Screen Protector for iPhone 7](#) (1)

## 步骤 1 — 显示组件安装



**⚠** 在该步骤中，断开或重新连接排线之前，请确保电池已经断开连接。

- 使用撬棒或者指甲来将两条显示排线从逻辑板上的插座中撬出。
- ☞ 来连接这些排线插头的时候，先按压插头的一侧来确保其已经安装到位，然后再按压另一端。切勿在中部按压。如果插头稍微不对准，插头可能会弯曲，造成永久性损坏。
- ☞ 如果在重新安装显示屏后，发生显示屏无法显示内容、显示白线、部分或全部触摸失灵等情况，请重新连接排线插头，确保安装到位。

## 步骤 2



- 拆下固定前面板感应器组排线支架的两颗 1.3mm #000 十字螺丝。
- 取下支架。

### 步骤 3



- 从主板的插座上断开前面板传感器组件排线插头。

✦ 重新连接该插头的时候也应该先从一侧开始按压，将损坏的风险降到最小。

### 步骤 4



- 移除显示屏部件。

✦ 参考我们的指南来[更换显示屏边缘的防水粘胶](#)。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。