



尼康D610电池更换

从你的尼康D610中取出电池

撰写者: Daniel Eagan



介绍

这个指南会向你展示如何正确的移除你的相机电池



章节:

- [Nikon Lithium Ion Battery Pack -- 7.0V 1900mAh 14Wh \(1\)](#)

步骤 1 — 电池



- 首先，断开设备的电源

步骤 2



- 将相机放置到它的一边
- 向镜头方向扳动释放按钮，打开电池仓盖
- 这会使盖子轻轻的弹出式打开

步骤 3



- 现在，抬起电池仓盖板
- 轻推黄色的锁止按钮以释放电池
- ⓘ 由于底部有弹簧，这会导致电池跳起来
- 将新电池慢慢的径直推入
- ➡ 请注意电池的插入方向

要重新组装设备，请按相反顺序执行以下条目