



Reemplazo de la caja inferior de la MacBook Pro 13" Unibody mediados de 2009

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Reemplaza la caja inferior de aluminio en un MacBook Pro 13 "Unibody.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [MacBook Pro 13" Unibody Lower Case](#) (1)
- [Macbook Pro Unibody Lower Case Screw Set](#) (1)
- [MacBook Pro 13" Unibody \(Model A1278 Mid 2009 Mid 2010\) Screw Set](#) (1)
- [MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet](#) (1)

Paso 1 — Caja inferior



- Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la caja inferior al MacBook Pro 13 "Unibody:
 - Siete tornillos Phillips de 3 mm.
 - Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.

Paso 2



- Levanta ligeramente la caja inferior y empuja hacia la parte posterior para liberar las lengüetas de montaje.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.