



Installazione del case inferiore nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Sostituzione del case inferiore in alluminio nei MacBook Pro Unibody da 13".



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [MacBook Pro 13" Unibody Lower Case](#) (1)
- [Macbook Pro Unibody Lower Case Screw Set](#) (1)
- [MacBook Pro 13" Unibody \(Model A1278 Mid 2009 Mid 2010\) Screw Set](#) (1)
- [MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet](#) (1)

Passo 1 — Case inferiore



- Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
 - Sette viti con testa a croce da 3 mm.
 - Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.

Passo 2



- Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.

Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.