



# Remplacement du boîtier arrière du Samsung Mythic SGH-a897

Remplacez le boîtier arrière de votre Samsung Mythic SGH-a897.

Rédigé par: Morgan Yost



---

## INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment retirer la coque arrière de votre téléphone pour atteindre la carte mère.

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Faites glisser votre ongle dans la fente au bas du téléphone pour retirer le couvercle arrière.

## Étape 2



- Placez votre doigt dans l'un des coins inférieurs de la fente de la batterie et soulevez pour retirer la batterie.

### Étape 3 — Boîtier arrière



- Retirez six vis cruciformes Phillips n° 0 de 5 mm à l'arrière du téléphone.

### Étape 4



- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la couture entre le boîtier arrière et le reste du téléphone.
- Travailler le long de la couture, soulevez le dos du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.