



iMac Intel 21.5インチ EMC 2544のハードドライブ ブラケットの交換

ハードドライブブラケットを取り出すための必須条件

作成者: Sam Goldheart



はじめに

ハードドライブブラケットを外すための必須条件

ツール:

- [T10 トルクスドライバー \(1\)](#)
-

手順 1 — ハードドライブブラケット



- リア筐体にハードドライブブラケットを固定している次のネジを外します。
- 左側ハードドライブブラケットから21 mm T10トルクスネジ—2本
- 9 mm T10トルクスネジ—1本
- 27 mm T10 トルクスネジ—1本

手順 2



- iMacから左右のハードドライブブラケットを外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。そしてディスプレイガラスを再装着するには [接着ストリップの使用法](#)を参照してください。

2021-05-15 11:25:56 AM (MST)

