



2010 中期MacBook Pro 15" 一体化机硬盘更换

撰写者: Walter Galan



介绍

本指南作为内部前提条件指南。

工具:

- [Phillips #00 Screwdriver \(1\)](#)
-

步骤 1 — 硬盘



- 卸下将硬盘支架固定到上盖的两颗十字螺丝。

ⓘ 这些螺丝固定在硬盘支架上。

步骤 2



- 把剩下的支架从上盖拿出来。

步骤 3



- 提起硬盘的拉条，将其从机箱中取出，注意那条连接到计算机上的电缆。

步骤 4



- 将其接口直接从硬盘那里拉出，移除硬盘电缆。

请按逆序组装你的设备。