



Motorola Moto X 2. Generation Akku tauschen

Geschrieben von: Sophia



EINLEITUNG

Wenn dein Akku aufgebläht ist, [musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen](#).



WERKZEUGE:

- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



TEILE:

- [Motorola Moto X \(2nd Gen\) Replacement Battery](#) (1)
- [Moto X2 back cover adhesive sticker](#) (1)

Schritt 1 — Akku



- Entferne den SIM-Karteneinschub.

Schritt 2



- Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug in den SIM-Kartenschlitz und durch das [kleine Loch](#) im Mittelrahmen.
- Drücke das SIM-Auswurfwerkzeug durch das Loch und gegen die Rückabdeckung, um die Abdeckung leicht anzuheben.
- Setze ein Plektrum in den so entstanden Spalt und schiebe das Plektrum um die Kante der Abdeckung, um den Kleber zu durchtrennen.
- ⚠ Schneide bei den Lautstärketasten sehr vorsichtig, um zu vermeiden, dass die empfindlichen [Flachbandkabel](#), die sich in diesem Bereich unter der Abdeckung befinden, beschädigt werden.
- Entferne die Rückabdeckung.

Schritt 3



- Entferne die beiden Gummiabdeckungen.

Schritt 4



- Löse die Stecker unter den Abdeckungen.

Schritt 5



- Löse die Schrauben und entferne das Mittelgehäuse von der Frontpanel-Einheit.

Schritt 6



- Entferne das Logo, da das Flachbandkabel unter dem Logo an der Rückseite des Akkus festgeklebt ist und es muss abgelöst werden.

Schritt 7



- Hebe das Flachbandkabel vorsichtig mithilfe eines Spudgers an den beiden Bereichen hoch, wo es am Akku festgeklebt ist, hoch.

Schritt 8



- Hebe eine der beiden Akku-Klebelaschen hoch und ziehe fest und gleichmässig daran und zwar in Richtung Unterkante des Akkus. Ziehe so lange bis der Klebestreifen ganz draußen ist.
- Wiederhole diesen Vorgang für den anderen Klebestreifen.
- Entferne den Akku.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Nach Abschluss dieser Anleitung, solltest du [deinen neu eingebauten Akku kalibrieren](#).