



# Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 15" Unibody de principios de 2011

Prerrequisito de disco duro.

Escrito por: Walter Galan



---

## INTRODUCCIÓN

Esta guía es solo un prerrequisito.

---



### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Disco duro



- Retira dos tornillos Phillips que fijan el soporte del disco duro a la caja superior.
- ⓘ Estos tornillos están fijados al soporte del disco duro.

## Paso 2



- Levanta el soporte de sujeción de la caja superior.

### Paso 3



- Levanta el disco duro por su lengüeta y sácalo del chasis, teniendo cuidado con el cable que lo conecta a la computadora.

### Paso 4



- Retira ahora el cable del disco duro tirando de su conector directamente desde el disco duro.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.