



2011年早期 15寸 MacBook Pro 一体化机底壳更 换

2011年早期 15寸 MacBook Pro 一体化机底壳更换

Written By: Walter Galan



INTRODUCTION

移除底壳来接触到 MacBook Pro 的内部。



TOOLS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)




PARTS:

- [MacBook Pro 15" Unibody \(Mid 2010/Early 2011\) Lower Case](#) (1)
- [Macbook Pro Unibody Lower Case Screw Set](#) (1)
- [MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet](#) (1)

Step 1 — 底壳



- 拆除以下十颗固定在机壳上的螺丝
 - 三颗13.5mm (14.1 mm) 菲利普斯十字螺丝。
 - 七颗3 mm 菲利普斯十字螺丝。
-  卸下这些螺丝时，请注意它们如何以很小的角度伸出。必须以相同的方式重新安装它们。

Step 2



- 使用双手在后壳接近风扇处提起固定后壳的两个卡扣。
- 将后壳放置在一边。

请按逆序重组你的设备。