



# Remplacement du tiroir de disque dur du Mac Mini mi-2011

Rédigé par: Walter Galan



---

## INTRODUCTION

Tutoriel pré-requis seulement.

---



### OUTILS:

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Tiroir disque dur



- Retirez la vis Torx T6 de 7,9 mm qui fixe le support du disque dur au boîtier extérieur.

## Étape 2



- Retirez le tiroir du disque dur du boîtier extérieur.

Pour remonter votre appareil, suivez à nouveau les instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été généré pour la dernière fois le 2019-07-14 02:09:51 PM.