



MacBook Pro 13" Unibody Late 2011底ケースの交換

MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の底ケースを取り出して、内部コンポーネントにアクセスします。

作成者: Phillip Takahashi



ã"ã@æ-þæ`_ã 2021-01-30 04:55:25 PM (MST)ã«ã!½œæ`ã•ã,CEã%ã—ãÿã€,

はじめに

MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の内部コンポーネントにアクセスするため底ケースを取り出します。

ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)

部品:

- [MacBook Pro 13インチユニボディ底ケース](#) (1)
- [Macbook Pro 13/15インチユニボディ \(2009年中期–2012年中期\)底ケース用ネジセット](#) (1)
- [MacBook/MacBook Proユニボディ用のゴム足](#) (1)

手順 1 — 下部ケース



- 次のネジを10本外します。
 - 14.4 mm #00 プラスネジ—3本
 - 3.5 mm #00 プラスネジ—3本
 - 3.5 mm #00 肩付き プラスネジ—4本
- 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。

手順 2



- 排気口（液晶ヒンジ部）付近より、底ケースを指で開けます。
- 底ケースを取り外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。