




iPhone XのSIMカードの交換

iPhone XのSIMカードを取り出したり、交換する際はこのガイドをご利用ください。

作成者: nicolay.94



はじめに

このガイドは、SIMカードやSIMカードトレイを取り外したり交換するためのものです。


ツール:

- SIMカード取り出しツール (1)

部品:

- iPhone X SIM Card Tray (1)

手順 1 — SIMカード



- SIMカード取り出しツールあるいはペーパークリップをSIMカードトレイの小さな穴に挿入します。この小さな穴はiPhoneの縁のサイドボタン近くにあります。
- 力を入れて押してトレイを取り出します。

手順 2



- iPhoneからSIMカードトレイを取り出します。
 - ⓘ SIMカードは容易にトレイから取り外せます。
- ☑ SIMカードを再び挿入する時は、トレイに対してSIMカードが適切な方向であるか確認してください。
- ☑ SIMカードトレイ外周の薄いゴムのガスケットは、液体や埃の侵入から保護するものです。ガスケットにダメージがあったり紛失した場合は、iPhoneの内部コンポーネントを保護するためにガスケットの交換、またはSIMカードトレイごと交換してください。

再組み立てする場合、SIMカードを元の位置に挿入してください。