



iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) の 下部サポート・ブラケットの交換

iMac 21.5インチ 4K 2017モデル内部部品の下部サポート・ブラケットの取り外し方。

作成者: Jeff Suovanen





はじめに

iMac 21.5インチ 4K 2017モデルの下部サポートブラケットを取り外すための事前準備ガイド。

ツール:


- [ピンセット](#) (1)
- [プラススク류ードライバー\(#00\)](#) (1)

手順 1 — 下部サポート・ブラケット



- 下部にあるサポートブラケットを固定している5本のプラスネジを取り外します。
 - 4本の3.2ミリねじ
 - 1本の1.7ミリねじ
- ⓘ 予め、ディスプレイパネルを外した時に残った両面テープを剥がしておく必要があります。

手順 2



- iMacエンクロージャーから下部サポートブラケット(別名:顎ストラップ)を取り外します。

デバイスを組み立て直すには、以下の手順を逆の順序で実行してください。