



iPhone 8 Pentalobe Schrauben entfernen

Entferne oder ersetze die Pentalobe Schrauben, die das Display des iPhone 8 befestigen.

Geschrieben von: Adam O'Camb



EINLEITUNG

Benutze diese Anleitung, um die Pentalobe Schrauben, die das Display des iPhone 8 befestigen, zu entfernen oder zu ersetzen. Es handelt sich um proprietäre Schrauben von Apple, Pentalobe oder five-point genannt, für die du einen speziellen P2 Schraubendreher benötigst.



WERKZEUGE:

- [P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone](#) (1)
-

Schritt 1 — Pentalobe Schrauben



⚠ Bevor du anfängst, sollte der Akku deines iPhones auf weniger als 25% entladen sein. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er beschädigt wird.

- Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
- Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.

i Wenn du das iPhone öffnest, werden die Dichtungen beschädigt. Halte deshalb [Ersatzdichtungen](#) bereit, bevor du weitermachst, oder achte beim Wiederausbau penibel darauf, dass keine Flüssigkeit eindringen kann, wenn du keine neuen Dichtungen verwenden möchtest.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2018-11-08 09:08:00 PM.