



# Reemplazo del módulo de memoria Dell Adamo XPS

Guía para quitar el módulo de memoria para Dell Adamo XPS.

Escrito por: Christopher Melo-Pelaez

## INTRODUCCIÓN

Vas a quitar el módulo de memoria de la computadora portátil, junto con algunos de los precursores antes de hacerlo.

---

### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
  - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Paso 1 — Eliminación de la batería del portátil



 Apague la computadora portátil antes de hacer nada con la computadora portátil.

- A continuación, gire la computadora portátil en su espalda.

## Paso 2 — Deslice el pestillo de liberación



- En la parte posterior de la computadora, hay un pestillo que debe deslizar y sostener para extraer la batería.
- Luego, debe empujar la batería de la computadora hacia la computadora y girarla hacia arriba.
- Finalmente levante la batería de la computadora.

### Paso 3 — Quitar la parte posterior



- Gire el ordenador alrededor y retire los dieciocho tornillos de la cubierta de la base.
- ⓘ Los tornillos que aseguran la cubierta de la base son de diferentes tamaños. Nota la ubicación y el tamaño de los tornillos a medida que los retira para que pueda reemplazarlos correctamente

### Paso 4 — Levante la pantalla



- ⓘ En realidad no están desarmando la pantalla, pero sólo se abren para obtener acceso al panel de descanso de la palma y el teclado.

## Paso 5 — Parte posterior del panel



- Use sus dedos para facilitar el ensamblaje del resto de la palma de la computadora.
- ⚠ Tire de la lengüeta de plástico en la parte superior de los cables para evitar dañar los conectores.
- ⚠ Tenga mucho cuidado mientras levanta el conjunto de respaldo de la palma para evitar dañar el cable de la llave de función.

## Paso 6 — Levantando la asamblea de descanso



- Levante el ensamblaje de descanso de la palma para acceder al cable de la llave de función.
- ⚠ Para evitar daños en el cable de la llave de función, no desconecte el cable de la llave de la función del resto de la palma.

## Paso 7 — Desconectar el cable de la Tecla de función




- Desconecta el cable de la tecla de función del el conector de la placa de sistema.

## Paso 8 — Elevación del cierre del conector y retiro del cable



- Levanta el pestillo del conector que asegura el cable de la almohadilla táctil al conector de la almohadilla táctil y extrae el cable.

 Para evitar daños en las bisagras de la pantalla, asegúrate de no ajustar el ángulo entre la pantalla y la base de la computadora después de retirar el ensamblaje de descanso de la palma.


## Paso 9 — Elevador de montaje de descanso de palma



- Levante el ensamblaje de descanso de la palma de la base del portátil.

## Paso 10 — Quitar el módulo de memoria



 Para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no utilices herramientas para separar los clips de sujeción del módulo de memoria.

- Utiliza las puntas de los dedos para separar cuidadosamente los clips de sujeción de cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que aparezca el módulo de memoria.
- Extrae el módulo de memoria del conector del módulo de memoria.

## Paso 11 — Reemplazo del módulo de memoria



- Alinee la muesca del módulo de memoria con la lengüeta del conector del módulo de memoria.
  - Deslice el módulo firmemente dentro de la ranura en un ángulo de 45 grados, y presione el otro extremo del módulo hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, extraiga el módulo y vuelva a instalarlo.
- i** Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que el equipo no arranque.

## Paso 12 — Ponerlo de nuevo juntos



- Vuelva a colocar el conjunto de respaldo de Palma.
- A continuación, vuelva a poner la batería del ordenador dentro del ordenador.
- ⚠ Antes de encender el ordenador, reemplace todos los tornillos y asegúrese de que no queden tornillos extraviados dentro del ordenador. Si no lo hace, puede dañar el equipo.
- Encienda el ordenador. A medida que el ordenador arranca, detecta la memoria y actualiza automáticamente la información de configuración del sistema. Para confirmar la cantidad de memoria instalada en el ordenador, haga clic en start ® Panel de control ® System y Security ® System.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.