



Reemplazo del anillo D por el UE BOOM 2

Guía de IFIXIT para remover y reemplazar el anillo D en el UE Boom 2 altavoz.

Escrito por: Alex Bahm



INTRODUCCIÓN

El anillo D está situado debajo de una cubierta de goma en la parte inferior de la UE Boom. Reemplazando esta parte no requiere la eliminación de ningún otro componente, y no anulará la garantía.

HERRAMIENTAS:

- [Fingers](#) (1)

Paso 1 — Anillo D



- Localizar el anillo D en la parte inferior del altavoz.

Paso 2



- Sostengay levante el anillo D.
- Desatornille el anillo D girándolo en el sentido contrario al reloj.

Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.