



Sostituzione cover scheda madre con antenna NFC e altoparlante Samsung Galaxy A5 (2017)

Prerequisito per la cover della scheda madre inclusa antenna NFC

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere la cover della scheda madre, inclusi antenna NFC e altoparlante, del tuo smartphone Samsung Galaxy A5 (2017).

STRUMENTI:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Passo 1 — Rimozione cover posteriore



- Spegni il tuo telefono prima di iniziare lo smontaggio.
 - [Usa un iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti. Durante l'intera procedura di rimozione della cover, può rendersi necessario ripetere questo passo per diverse volte.
- ⚠** L'adesivo del Samsung Galaxy A5 (2017) è molto tenace. Se non riesci ad aprire il dispositivo con l'iOpener, puoi provare con un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda. Stai attento a non surriscaldare il telefono: sia il display AMOLED sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.

Passo 2



- Inserisci un plettro di apertura nel bordo inferiore del telefono.
 - ⓘ Se non riesci a inserire il plettro di apertura tra la cover posteriore e la scocca, puoi usare una ventosa per creare una piccola fessura.
- Fai scorrere la punta del plettro di apertura verso l'angolo inferiore sinistro, tagliando l'adesivo.
- Lascia il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro per impedire che l'adesivo si riattacchi. Inserisci un nuovo plettro di apertura e inizia a tagliare l'adesivo sul lato sinistro del telefono.

Passo 3



- Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo su tutti i lati del telefono. Lascia un plettro in ogni angolo per impedire che l'adesivo si riattacchi.
- ⚠ [Usa di nuovo un iOpener](#) se l'adesivo diventa duro da tagliare. Nell'intero corso del processo di rimozione, la cover posteriore resta in tensione e quindi potrebbe rompersi se l'adesivo non si è indebolito a sufficienza.
- Inserisci un plettro di apertura sul lato destro del telefono dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i lati. Inclina l'attrezzo da una parte finché non riesci ad avere una buona presa sulla cover posteriore.

Passo 4



- Rimuovi dal telefono la cover posteriore.
- ☑ Prima di applicare del nuovo adesivo, rimuovi ogni traccia di quello vecchio dalla cover e dalla scocca e pulisci le aree con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.

Passo 5 — Scheda madre, antenna NFC e altoparlante



- Rimuovi le otto viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione la cover della scheda madre.

Passo 6



- Usa delle pinzette per sollevare la scheda madre da entrambi gli angoli superiori del telefono liberandola dagli agganci.
- Rimuovi la cover della scheda madre che comprende l'antenna NFC e l'altoparlante.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. In fase di rimontaggio, applica del nuovo adesivo dove necessario.