



Sostituzione case inferiore MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2012

Sostituisci il case inferiore del tuo MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2012.

Scritto Da: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUZIONE

Rimuovi il case inferiore per poter accedere alla maggior parte dei componenti interni del tuo MacBook Pro.



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)




COMPONENTI:

- [MacBook Pro 15" Unibody \(Mid 2010/Early 2011/Late 2011/Mid 2012\) Lower Case](#) (1)
- [Macbook Pro Unibody Lower Case Screw Set](#) (1)
- [MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet](#) (1)

Passo 1 — Case inferiore



- Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
 - Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
 - Sette viti con testa a croce da 3 mm.

 Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.

Passo 2



- Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
- Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.