



Samsung Galaxy S7 Active Bildschirm austauschen

Austausch des Bildschirms am Samsung Galaxy S7 Active

Geschrieben von: Erick Vazquez



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Bildschirm austauschen kannst.



WERKZEUGE:

- [Metal Spudger](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)




TEILE:

- [Samsung Galaxy S7 Active Screen](#) (1)

Schritt 1 — Samsung Galaxy S7 Active Bildschirm ausbauen





- Weiche den Klebstoff am Bildschirm mit einem Haartrockner auf.

 Das Smartphone wird heiß, fasse es nicht an.

Schritt 2



- Zwänge einen Spudger zwischen Bildschirm und Rahmen und beginne damit, ihn abzutrennen.
-  Es geht leichter, den Bildschirm vom Rahmen abzulösen, wenn du mehrere Werkzeuge benutzt.
-  Dein Smartphone ist nach der Reparatur nicht mehr wasserfest.

Schritt 3




- Fahre mit dem Spudger mindestens ein Mal rings um das Smartphone herum.
- ⓘ Es geht leichter, wenn du dabei die Stelle, an der sich das Werkzeug gerade befindet, mit dem Haartrockner erwärmst.

Schritt 4




- Hebe den Bildschirm mit der Hand hoch.
- ⚠ Wasche dir danach die Hände gut mit warmem Wasser und Seife ab.

Schritt 5 — Bildschirm



- Löse den Bildschirmstecker mit einer Pinzette vom Gerät ab.

Schritt 6



- Schabe die Klebstoffreste am Smartphone mit einem geeigneten Werkzeug ab.
- Gib etwas Alkohol auf ein Tuch und reibe alle Klebstoffreste ab.
- Reinige das ganze Smartphone mit dem feuchten Tuch.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.