



MacBook Air 13" Mitte 2012 Gehäuseunterteil austauschen

Austausch des Gehäuseunterteils am MacBook Air 13" Mitte 2012.

Geschrieben von: Andrew Optimus Goldheart



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch eines beschädigten Gehäuseunterteils gezeigt.



WERKZEUGE:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air \(1\)](#)



TEILE:

- [MacBook Air 13" \(Mid 2012\) Lower Case \(1\)](#)
- [MacBook Air 13" Late 2010 to 2017 Lower Case Screw Set \(1\)](#)
- [MacBook Air Rubber Feet \(1\)](#)

Schritt 1 — Hinteres Gehäuse



- i Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
- Benutze einen [P5 Pentalobe-Schraubendreher](#), um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
 - Zwei 9 mm Schrauben
 - Acht 2,6 mm Schrauben

Schritt 2



- Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
- Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.