



Samsung Galaxy S9 Remplacement Carte SIM ou Carte SD

Remplacez le tiroir de vos cartes SIM et SD

Rédigé par: cPix



INTRODUCTION

Le tiroir SIM accueille à la fois la carte SIM pour votre réseau cellulaire et la carte SD (optionnelle) pour augmenter votre espace de stockage. Utilisez ce guide pour éjecter le tiroir et enlever ou remplacer l'une de ces cartes.

Étape 1 — Carte SIM ou Carte SD



! Le trou d'éjection du tiroir SIM et le trou du microphone sont très similaires, faites très attention a ne pas insérer l'éjecteur dans le trou du micro ou vous pourriez l'endommager.

- Insérez un éjecteur de tiroir SIM ou n'importe quel objet d'épaisseur et de résistance similaire dans le trou du tiroir SIM, situé sur le bord supérieur du téléphone.
- Appuyez pour éjecter le tiroir.

Étape 2



- Attrapez la partie du tiroir qui sort du téléphone et la tirer en dehors.
- ⓘ Les cartes SD et SIM dans le tiroir peuvent facilement tomber donc soyez prudent.
- ☞ When putting the tray back in place check that your cards are well positioned and fit in the tray or they might not work, or worse be broken, when you will put everything back inside.
- ☞ Quand vous remettrez le tiroir en place, faites attention à ce que vos cartes soient bien positionnées dans le tiroir ou elles pourraient ne pas fonctionner correctement, ou pire se briser, lorsque vous remettrez l'ensemble dans le téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.