



Sostituzione sfiato barometrico iPhone 8

Guida solo prerequisites. Rimuovi lo sfiato barometrico dell'iPhone 8.

Scritto Da: Arthur Shi



INTRODUZIONE

Guida solo prerequisita.



STRUMENTI:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Rimuovi lo sfiato barometrico



- Svita le due viti che fissano lo sfiato barometrico al case posteriore:
- Una vite a croce Phillips da 2 mm
- Una vite a croce Phillips da 1,8 mm

Passo 2



- Spingi con cautela lo sfiato barometrico verso la batteria per staccare l'adesivo che fissa lo sfiato al bordo inferiore dell'iPhone.

Passo 3



- Togli lo sfiato barometrico.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste informazioni in ordine inverso.