



Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone XS

Retirez ou remplacez les deux vis Pentalobe qui fixent l'écran à l'iPhone XS.

Rédigé par: Jeff Suovanen



INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer les deux vis fixant le panneau de l'écran de l'iPhone XS. Il s'agit des seules vis à l'extérieur de l'iPhone. Leur tête à cinq pointes est propre à Apple et se retire à l'aide d'un tournevis spécial Pentalobe P2.



OUTILS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

Étape 1 — Vis Pentalobe



- ⚠ Avant de commencer, déchargez votre iPhone à moins de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si on la perfore accidentellement.
- Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
- Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,9 mm de long en bas de l'iPhone.
- i Ouvrir votre téléphone endommagera les joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant de continuer ou évitez soigneusement d'exposer votre téléphone aux liquides si vous remontez votre iPhone sans changer les joints.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.