

INTRODUCTION

L'antenne peut être démontée comme indiqué dans le guide.

Étape 1 — Antenne



- i** Les photos montrées ont la batterie et le couvercle arrière retirés. Il n'est pas nécessaire de retirer ces composants pour remplacer l'antenne.
- Prenez le haut du boîtier de l'antenne et tournez-le dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il soit complètement libéré.
 - Tirez l'antenne hors du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.