



# Comment forcer le redémarrage de l'iPhone XR

Rédigé par: yvaneck




## Étape 1 — Comment forcer le redémarrage de l'iPhone XR



- Appuyez brièvement sur le bouton d'augmentation du volume (1)
- Appuyez ensuite brièvement sur le bouton de diminution du volume (2)
- ⓘ Il faut vraiment appuyer très brièvement

## Étape 2



- Pour finir, maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse (3)