



iPhone XRを強制的に再起動する方法

作成者: yvaneck




手順 1 — iPhone XRを強制的に再起動する方法



- 音量を上げるボタン(1)を押して離します
 - 次に、音量を下げるボタン(2)を押して離します
- ⓘ 押すのは短時間にしてください

手順 2



- 最後に、Appleロゴが表示されるまでサイドボタン(3)を押したままにします