



Saeco Vienna Sup 018 Wassertankdichtung austauschen

Austausch der Wassertankdichtung an der Saeco Vienna Sup 018

Geschrieben von: VauWeh



EINLEITUNG

Falls der Wassertank tropft, wenn er nicht in der Maschine eingebaut ist, dann solltest du die Wassertankdichtung austauschen. Das ist eine sehr einfache Reparatur, hier wird dir gezeigt, wie das geht. Wenn aber der Wassertank in der Kaffeemaschine eingesetzt ist und dort Wasser verliert, dann musst du die Wassertankdichtung im Gerät austauschen. Dies wird [hier](#) gezeigt.



WERKZEUGE:

- [Metal Spudger](#) (1)



TEILE:

- [O-Ring Saeco](#) (1)

Schritt 1 — Wassertankdichtung



- Hebe den Wassertank von der Maschine ab.

Schritt 2



- Ziehe mit den Fingern den Filter vom Wasserauslauf ab.

Schritt 3



- Drücke mit den Fingern von unten den Ventilstempel hoch. Nun kannst du mit der Spatelspitze den Dichtring abhebeln.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2019-07-17 01:50:45 PM.