





# Acer Aspire One happy Display Replacement

Seguire questa guida per la sostituzione del display

Scritto Da: Smilzo



## Passo 1 — Display




- Rimuovere i tappi adesivi che coprono le 2 viti
- Rimuovere le viti che uniscono cornice anteriore da guscio posteriore

## Passo 2




- Rimuovere batteria

### Passo 3



- con un utensile sottile sganciare la cornice anteriore dal guscio posteriore lungo il perimetro, sono uniti da ganci a pressione
- Rimuovere la cornice

### Passo 4



- Rimuovere le 4 viti che fissano il pannello display dalla scocca posteriore
- Appoggiare il display delicatamente sulla tastiera facendo attenzione allo scotch ed i cavi
- Rimuovere display

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Questo documento è stato generato l'ultima volta su 2019-02-12 06:27:37 PM.