



# Reemplazo de panel trasero del Lenovo Ideapad Flex 4-1570

Usa esta guía pra reemplazar el panel trasero en tu Lenovo Ideapad Flex 4-1570.

Escrito por: Isaiah Vang



## INTRODUCCIÓN

¿Tu panel trasero en tu dispositivo está agrietado o roto? Considera utilizar esta guía para reemplazar el panel trasero de tu computadora portátil.




### HERRAMIENTAS:


- [Magnetic Project Mat](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)

## Paso 1 — Panel trasero



 Apaga tu computadora antes de comenzar.

## Paso 2



- Remueve los nueve tornillos de 6 mm que utilizan un destornillador Torx T5.
- Remueve los dos tornillos de 10 mm utilizando un destornillador Torx.

### Paso 3



- Después de quitar todos los tornillos, usa una herramienta de apertura de plástico para quitar con cuidado la tapa negra.
- Remueve la tapa trasera.