



# Sostituzione Scocca Inferiore Mac Mini Fine 2018

Rimuovere e/o sostituire il piedino circolare di plastica grande che copre la parte inferiore del Mac mini.

Scritto Da: Jeff Suovanen



---

## INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere facilmente o sostituire la scocca plastica inferiore sul tuo Mac mini.

---



### STRUMENTI:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Passo 1 — Scocca inferiore



**!** Spegni il tuo Mac mini e disconnetti il cavo d'alimentazione prima di iniziare.

- Usa uno strumento di apertura per sollevare la cover inferiore del Mac mini.

## Passo 2



- Solleva e rimuovi la cover inferiore.
- ✦ Per reinstallare la cover:
- Allineala accuratamente così che le parole "Mac mini" siano leggibili quando le porte sono rivolte verso di te.
  - Quindi, premi sulla cover per far scattare in posizione le clip nascoste.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.