



Cambio de flexo del botón ZR

Tutorial paso a paso detalladamente para cambiar el flexo del botón ZR.

Escrito por: @HectorNavarroMX



INTRODUCCIÓN

Tutorial paso a paso detalladamente para cambiar el flexo del botón ZR.



HERRAMIENTAS:

- [Tri-wing Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Phillips PH000 Screwdriver](#) (1)
-

