



iOpenerの利用方法

iOpenerを利用して接着剤で硬く留められたデバイスを開封します。

作成者: Andrew Optimus Goldberg



はじめに

[iOpener](#)は絶縁された、電子レンジで温めることができる保温バッグで、iPadや類似デバイスの先端に留められた接着剤を温めるために利用されます。

ツール:

- [iOpener](#) (1)
- [Microwave](#) (1)

手順 1 — iOpenerの使用方法



- ① 電子レンジに付着している汚れがiOpenerに付いてしまうことがあるので、使用前に電子レンジの底をきれいに拭き取ってください。
- iOpenerを電子レンジ中央に置きます。
- ⚠ 回転型の電子レンジ：iOpenerが電子レンジのターンテーブルで回転しているか確認してください。iOpenerが作動中に留まってしまうと、熱しすぎや焦げてしまいます。

手順 2



- iOpenerを**30秒**温めます。
- 修理作業中はiOpenerが冷めてしまいますので、使用毎に電子レンジに30秒入れて温めてからご利用ください。

⚠ 作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。温めすぎるとiOpenerを破裂させてしまうことがあります。

⚠ 膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。

⚠ 適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。

手順 3



- 電子レンジからiOpenerを取り出します。iOpenerの中央は熱くなっているため、両端の平面になっている部分を持ってください。

⚠ iOpenerは大変熱くなっていることがあります。必要であれば、オーブン用のミトンカバーをご利用ください。

手順 4 — iOpenerの利用方法



- iOpenerの何も表示がない裏側を下にしてデバイスの接着剤を取り外したい部分の上部に当てます。適度な温度に温まり、iOpener内部の液体が平らになっているか確認してください。
- フロントパネルを開封する前に約90秒間、デバイスに iOpenerを当てます。
- この時点で、プラスチック製の開封ツールを使って、スクリーン下をこじ開け始めます。どこをどのように作業を進めていくかは[それぞれの修理ガイド](#)をご覧ください。

⚠ 作業中、iOpenerを再度温める必要があります。iOpenerを温めすぎないようにするには、iOpenerを触って完全に冷たくなるまで待つことです。電子レンジに30秒以上入れないでください。

この文書の最終更新日は 2018-02-05 03:56:10 PMです。