



# Reemplazo de la bandeja de la tarjeta SIM del Nexus SIM

Esta guía muestra cómo remover la bandeja de la tarjeta SIM de tu Nexus 5X.

Escrito por: Tobias Isakeit



---

## INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para remover la bandeja de la tarjeta SIM de tu Nexus 5X.


---



### HERRAMIENTAS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
-

## Paso 1 — Bandeja de la tarjeta SIM



- Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM, situado en el borde izquierdo del teléfono.
- Presiona aquí para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
- Retira la bandeja de la tarjeta SIM.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.