



Sostituzione batteria Fairphone 3

Questa guida ti mostra come rimuovere e sostituire la batteria usurata o defunta del tuo Fairphone 3.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere o sostituire la batteria usurata o morta del tuo Fairphone 3.

Se la tua batteria è gonfia, [prendi adeguate precauzioni](#).



COMPONENTI:

- [Fairphone 3 Battery](#) (1)
-

Passo 1 — Cover posteriore



i Spegni il telefono prima di cominciare lo smontaggio.

- Inserisci l'unghia del pollice o un attrezzo di apertura come uno spudger nell'incavo in basso a destra della cover posteriore.
- Solleva la cover posteriore per iniziare a staccare le clip di plastica.

Passo 2



- Fai scorrere lo spudger lungo l'angolo inferiore destro della cover posteriore per sganciare le clip in plastica inferiori.
- Solleva la cover posteriore per sganciare le clip di plastica rimaste e rimuovila.
- ☑ Per rimettere al suo posto la cover posteriore, premila con decisione in posizione finché non senti il clic delle clip che si agganciano per creare una connessione perfettamente a filo della faccia posteriore del telefono.

Passo 3 — Batteria



- Usa un'unghia o un attrezzo di apertura nell'incavo che funge da appiglio per far leva ed estrarre la batteria dal suo vano.
- Fai leva per sollevare la batteria finché non riesci ad avere una buona presa su di essa.

Passo 4



- Solleva la batteria dal suo alloggiamento e rimuovila.

Per prestazioni ottimali, **[calibra la batteria appena installata](#)**: carica al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).