



Nintendo GameBoy Advance SP Akku ersetzen

Diese Anleitung erklärt Schritt für Schritt, wie du den Akku deines Nintendo Gameboy Advance SP austauschen kannst.

Geschrieben von: Rocco Lattanzio



EINLEITUNG

Der Akku ist eine rechteckige Einheit, die auf einer Seite mit elektronischen Informationen bedruckt ist. Er befindet sich auf der Rückseite des GameBoy Advance SP.



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



TEILE:

- [Li-ion Nintendo Game Boy Advance SP 3.7V 600mAh Battery](#) (1)

Schritt 1 — Akku ersetzen



- Verwende einen Standard-Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die 4mm Schraube zu lösen, die die Batterieabdeckung am Gerät befestigt.

Schritt 2



- Hebe den Akkufachdeckel hoch und entferne ihn vom Gerät.
- ⓘ Die Schraube bleibt im Akkufachdeckel hängen.

Schritt 3



- Verwende deine Finger oder ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um den Akku vom Gerät zu entfernen.

Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.