



Comment forcer le redémarrage de l'iPhone 11 Pro Max

Rédigé par: yvaneck



Étape 1 — Comment forcer le redémarrage de l'iPhone 11 Pro Max



- Appuyez brièvement sur le bouton d'augmentation du volume (1)
- Appuyez ensuite brièvement sur le bouton de diminution du volume (2)
- Il faut vraiment appuyer très brièvement

Étape 2



- Pour finir, maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse (3)