



# Microsoft Surface Pro 4 キックスタンドの交換

Microsoft Surface Pro 4のキックスタンドが破損している場合、交換するための修理ガイドです。

作成者: Sarah Westberg



## はじめに

Microsoft Surface Pro 4のキックスタンドが破損している場合、交換するための修理ガイドです。

キックスタンドを使い過ぎたり落下させてしまい、不安定でグラグラする場合、交換が必要です。修理は簡単で、実際のSurface Pro 4の解体は不要です。キックスタンド自体を外して交換するだけです。



### ツール:

- T5トルクスドライバー (1)



### 部品:

- Surface Pro 4 Kickstand (1)

## 手順 1 — キックスタンド



- ヒンジに付いているネジを露出するために、キックスタンドを90度持ち上げます。

## 手順 2



- キックスタンドの両側に付いている3.3mm T5ネジを2本ずつ、計4本外します。

### 手順 3



- バックカバーからキックスタンドを外します。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。