



Sostituzione scheda SIM iPhone 11

Espelli il vassoio della scheda SIM per sostituire la scheda SIM del tuo iPhone 11.

Scritto Da: Jeff Suovanen



INTRODUZIONE


Usa questa guida per rimuovere o sostituire la scheda SIM di un iPhone 11. Questa guida riguarda la sola scheda SIM fisica; la SIM integrata (eSIM) non può essere rimossa.



STRUMENTI:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
-

Passo 1 — Espelli il vassoio SIM



- Inserisci uno strumento di estrazione SIM o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM posizionato sul bordo dell'iPhone vicino al pulsante laterale.
- Premi con decisione per espellere il vassoio.

Passo 2 — Rimuovi il vassoio SIM



- Rimuovi il vassoio della scheda SIM dall'iPhone.
 - ⓘ La scheda SIM può facilmente cadere dal vassoio.
- ☑ Quando inserisci di nuovo la scheda SIM, assicurati che sia correttamente orientata rispetto al vassoio.
- ☑ Una sottile guarnizione di gomma attorno al vassoio della scheda SIM protegge dall'intrusione di acqua e polvere. Se questa guarnizione è danneggiata o manca, sostituiscila per proteggere i componenti interni del tuo iPhone.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.