



Remplacement du boîtier du Mac Pro 2019

Ce tutorial montre comment retirer le boîtier en aluminium de votre Mac Pro afin d'accéder à ses composants internes.

Rédigé par: Arthur Shi



INTRODUCTION

Suivez ce tutoriel pour retirer le boîtier en aluminium de votre Mac Pro afin d'accéder à ses composants internes. C'est une procédure simple qui ne nécessite pas d'outils.

Le Mac Pro ne s'allumera pas quand le boîtier est retiré.

Étape 1 — Débrancher les câbles



- Éteignez votre Mac Pro.
- Touchez le boîtier en aluminium à main nue pour vous décharger de toute électricité statique.
- Débranchez tous les câbles de votre Mac Pro, y compris le câble d'alimentation.

Étape 2 — Débloquer le boîtier



- Soulevez la poignée supérieure de son emplacement.
- Tournez la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'environ un quart de tour.
- Soulevez lentement le boîtier à l'aide de la poignée.

Étape 3 — Ôter le boîtier



- Retirez le boîtier.

Pour réinstaller le boîtier, suivez les étapes dans l'ordre inverse.