



Kindle Paperwhite 第1世代 バッテリーの交換

この修理ガイドは、Kindle Paperwhite 第1世代の新しいバッテリーを交換するためのガイドです。

作成者: Isabelle Burgess



はじめに

充電に問題がありますか？原因はバッテリーかもしれません。この修理ガイドを参照して、Kindle Paperwhite 第1世代のバッテリーを交換しましょう。

ツール:

- [プラスネジ#2ドライバー](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)

部品:

- [Kindle Paperwhite \(1st Gen\) Replacement Battery](#) (1)

手順 1 — ケース



- スパッジャーもしくは開口ツールを使って、慎重にスクリーンからベゼルをこじ開けます。コーナー周辺から作業を始めて、ベゼル周辺に移動していくと、やり易いです。

! スパッジャーをベゼルの奥深くまで差し込まないでください。スクリーンにダメージを与えてしまいます。

手順 2



- ミッドフレームを固定している3.0mmプラスネジを11本外します。

i ディスプレイ上部では、黒いテープが1本のネジを覆っています。

手順 3



- ケースからミッドフレームを持ち上げます。
- ⓘ ミッドフレームが外れない場合は、まず左側にスライドしてから、持ち上げてください。

手順 4 — バッテリー



- ミッドフレームを裏返して、バッテリーの位置を確認します。
- ミッドフレームにバッテリーを固定している3.0mmプラスネジを3本外します。

手順 5



- バッテリーの下側から慎重に持ち上げて、ミッドフレームからスライドして取り出します。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。