



Sostituzione viti Pentalobe iPhone 4S

Sostituzione viti Pentalobe a 5 intagli.

Scritto Da: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUZIONE

Questa guida illustra come sostituire le viti Pentalobe di un iPhone 4S.



STRUMENTI:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



COMPONENTI:

- [iPhone 4 4S Bottom Screws](#) (1)

Passo 1 — Viti Pentalobe



- Usa il cacciavite Pentalobe per rimuovere le due viti Pentalobe da 3,6 mm accanto al connettore.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.