




バッテリーの接続を外します

2019 MacBook Airのバッテリーの接続を外すための必須条件ガイドです。

作成者: Adam O'Camb




はじめに

2019 MacBook Airのバッテリーの接続を外すための必須条件ガイドです。

ツール:



- [ピンセット](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)

手順 1 — バッテリーの接続を外します。



- バッテリーコネクタを覆っているテープを剥がして、下のコネクタを露出させます。

手順 2



- スパッジャーを使って、バッテリーコネクタの下に差し込み、ロジックボードと並行にスライドして、ロジックボード上のソケットからコネクタを外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

ã“ã@æ-†æ>_ã~2021-10-20 08:34:11 AM (MST)ã«ã!²œæ^ã•ã,CEã%ã—ãŸã€,

