



Openingsprocedure van de behuizing

Vooraf vereiste handleiding.

Geschreven door: Sam Omiotek



INTRODUCTIE

Vooraf vereiste handleiding. Deze handleiding is onderdeel van een andere procedure en is niet bedoeld om los te worden gebruikt.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Tweezers](#) (1)
 - [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)
-

Stap 1 — Draai de PS4 om



- Draai de PS4 om, zodat deze met de onderkant/achterkant naar boven wijst.

Stap 2 — Verwijder de garantiestickers



- Gebruik een pincet om de twee stickers in het midden van de achterkant van de PS4 te verwijderen. Achter de stickers zul je twee schroeven vinden die de behuizing bevestigen.

Stap 3 — Verwijder de plastic schroefcovers



- Gebruik een pincet om de plastic schroefcovers in iedere hoek op voorzichtige wijze te verwijderen. Dit zal nog twee schroeven blootleggen.

Stap 4 — Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing



- Verwijder de vier 7.2 mm lange Torx-veiligheidsschroeven aan de achterkant van de PS4.

Stap 5 — Verwijder de onderste behuizing



- Gebruik je duimen om de onderste behuizing omhoog en van de PS4 weg te tillen.
- ⓘ De onderste behuizing wordt op z'n plek gehouden door plastic klemmen. Je zult dus aanzienlijke kracht uit moeten oefenen om de onderste behuizing los te krijgen.

Stap 6



- Gebruik een pincet om de stroomvoorzieningskabel uit het toestel te trekken en de stroomvoorzieningsunit van het moederbord los te koppelen .

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Breng je e-afval naar een [door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler](#).

Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze [antwoordengemeenschap](#) voor hulp bij het oplossen van je probleem.

Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel—het kan nodig zijn dat je sommige oude onderdelen mee over moet zetten naar je nieuwe onderdeel of dat je de folie van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je deze installeert.